

Quickguide Inbetriebnahme K-PILOT 2.4P → Web-UI

SBR-Verfahren

PUMP



Vorgehensweise:

Einwählen in das Web-UI



1 Verbinden Sie sich mit dem WLAN der Steuerung. Jede Steuerungskennung beginnt mit „K-Pilot24_“.

Passwort: Aquato2007

2 Warten Sie kurz und bestätigen Sie, falls erforderlich, das Pop-Up: „Netzwerk auch ohne Internetzugang nutzen?“ mit „Verbinden“.

3 Auf dem Display der Steuerung wird ein **QR-Code** angezeigt. Scannen Sie diesen mit Ihrem Handy oder Tablet. Alternativ öffnen Sie Ihren Browser (z.B. Chrome, Safari, Firefox...) und geben die **IP-Adresse: 192.168.60.1** in die Adressleiste ein (z.B. Laptop). Diese Adresse ist für alle Steuerungen identisch.

4 Melden Sie sich im Web-UI mit dem Service-Passwort an.



Erstinbetriebnahme SBR-Verfahren

Nach erfolgreicher Anmeldung im Web-UI mit dem Service-Passwort öffnet sich automatisch das Menü zur Erstinbetriebnahme. Die Einrichtung erfolgt der Tabelle entsprechend Schrittweise.

- Das Menü im Web UI zeigt zunächst nur den 1. Schritt an
- Jede Eingabe wird durch das Drücken des „Weiter“ Buttons bestätigt
- Anschließend wird der nächste Schritt angezeigt
- Die Inbetriebnahme wird mit „Abschließen“ nach dem 7. Schritt beendet
- Ein Neustart der Steuerung erfolgt

Schritt für Schritt-Abfrage im Web-UI bei der Erstinbetriebnahme

Beispielhafte Eingabe (vorausgewählt) für eine SBR-Anlage, PUMP, 4 EW, Klasse C

	Menü	Beispiel
1. Schritt	Anlagentyp	SBR PUMP
2. Schritt	Einwohnerwert Reinigungs-klasse	4 C
3. Schritt	Belüftung	-
4. Schritt	Regelung	Schwimmer
5. Schritt	Zusatzfunktionen*	Klarwasserpumpe Beschickungspumpe
6. Schritt	Schalt-Eingänge / Relais-Ausgänge	Zuweisen / Kontrolle der Einstellungen. H _{w min} Schwimmer SW1.1 Belüftungspumpe T1.1 Beschickungspumpe T1.2 Klarwasserpumpe T1.3
7. Schritt	Datum und Uhrzeit	Datum und Uhrzeit einstellen

*Optionen siehe Betriebsanleitung der K-PILOT 2.4P